

### Руководство по эксплуатации

Комплект монтажа МК AL-150PR-Inside предназначен для крепления замка AL-150 PRremium на дверях, открывающихся внутрь.

Цветовое исполнение комплекта: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006).

#### 1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- уголок корпуса 1 шт.
- уголок якоря 1 шт.
- кожух уголка якоря 1 шт.
- кронштейн якоря 1 шт.
- кожух 1 шт.
- комплект крепежа:
  - болт М6х20 (1) 2 шт.
  - винт М5х16 (2) 2 шт.
  - винт М6х20 (3) 1 шт.
  - винт М4х8 п/кр. с фл.(4) 2 шт.
  - гайка М5 (5) 2 шт.
  - гайка М6 (6) 3 шт.
  - шайба 5 (7) 2шт.
  - шайба 6 (8) 4шт.
  - шайба 5 гр. (9) 2 шт.
  - шайба 6 гр. (10) 2 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.




Рисунок 1 – Установка корпуса и якоря замка AL-150PR с комплектом МК AL-150PR-Inside

#### 2 Указания по монтажу

Комплект монтажа состоит из уголка корпуса, уголка якоря, кожуха уголка якоря, кронштейна якоря, кожуха и элементов крепежа.

Корпус замка AL-150PR монтируется на уголке корпуса винтами (2), гайками (5) с шайбами (7) и (9). Крепление уголка корпуса к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят).

