


Установочные размеры AL-ZL-01, мм



Внимание!

Крепёжные элементы в состав базового комплекта не входят.

Для крепления замка на дверях, воротах открывающихся вовнутрь следует использовать МК AL-ZL-Inside.

Для крепления замка на дверях, воротах открывающихся наружу следует использовать МК AL-ZL-Outside.

Для крепления замка на откатных (сдвижных) дверях, воротах следует использовать МК AL-ZL-Slide.